

MANUALE D'USO PROFESSIONAL



MANUALE D'USO PROFESSIONAL

Prima dell'uso, applica Skeletime Saver sul retro dell'interfaccia Skeletime® brevettata (tra l'interfaccia Skeletime e il platorello) e premi con forza per unire perfettamente le parti.

Impostare l'utilizzo della levigatrice a non più di 6/7000 Rpm.

Le interfacce brevettate Skeletime devono essere a contatto con la superficie da levigare prima di attivare la levigatrice.

Avviare la levigatrice.

Premere la levigatrice solo quanto necessario per mantenere il contatto tra l'abrasivo ed il supporto da lavorare.

Utilizzare la levigatrice come un tampone a mano con ampi movimenti diagonali, verticali ed orizzontali e seguire il profilo della superficie da levigare.

SKELETIME®